

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE



ATENȚIE!

Acest tip de arzator poate fi utilizat numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Furtunul de alimentare cu gaz trebuie să aibă o lungime de aproximativ 1.5 m. Nu încercați să faceți niciodată modificări aparatului - puteți provoca accidente.

MASURI DE SIGURANTA



ATENȚIE! Nu permiteți accesul copiilor, deoarece unele părți pot atinge temperaturi ridicate.

Așezați întotdeauna produsul pe o suprafață plană.

Utilizați departe de materiale inflamabile. Dacă simțiți miros de gaz, întrerupeți alimentarea cu gaz.

După ce vă asigurați că ați oprit sursa de alimentare cu gaz, localizați scurgerea și contactați o persoană autorizată pentru a remedia problema. Pentru a identifica scurgerile de gaz, nu utilizați niciodată flacăra, ci numai apă cu săpun sau produse similare. Atunci când nu utilizați aparatul, depozitați-l în zone ferite de praf și de acțiunea directă a razelor solare, în ambalajul original sau eventual într-o pungă de plastic.

Înainte de a conecta butelia de gaz, asigurați-vă că garnitura este instalată (între regulatorul de presiune și butelia de gaz) și în stare bună. Când înlocuiți o butelie de gaz, puneți întotdeauna o nouă garnitură între butelie și reductor de presiune. Nu utilizați niciodată aparatul cu garnituri deteriorate sau uzate. Nu utilizați niciodată aparatul dacă are scurgeri, este deteriorat sau nu funcționează corespunzător. Inspectați furtunurile pentru deteriorări. Nu utilizați niciodată aparatul cu piese deteriorate.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere: 4 KW

Tip gaz: propan-butan

Presiune gaz: 30 mbar

Consum gaz: ~300 g/h


UTILIZARI

Acest tip de arzator pe gaz poate fi folosit pentru a încălzi lichide în recipiente. Orice altă aplicare sau modificare a dispozitivului este considerată necorespunzătoare și crește semnificativ riscul unui accident. Acest dispozitiv poate fi utilizat numai cu propan sau amestec propan-butan la o presiune de ieșire de 30 mbar folosind un regulator de presiune.

ASAMBLARE

1. Utilizați șuruburile pentru a fixa picioarele/suportul
2. În cazul în care supapa nu este montată pe arzator, înșurubați supapa la capatul arzatorului.
3. Dacă inserțiile de control al raportului de aer nu sunt montate din fabrică, înșurubați inserțiile de control al aerului împreună și montați-le în orificiul de ventilație pentru a acoperi deschiderea.

1. Arzator
2. Valva
3. Suport Metalic



INSTRUCTIONS FOR USE



ATTENTION!

This type of burner can only be used outdoors or in well-ventilated spaces. The gas supply hose should be about 1.5 m. Do not try to make changes to the appliance – you can cause accidents.

SAFETY MEASURES



WARNING! Do not allow children to enter, as some parts can reach high temperatures.

Always place the product on a flat surface.

Use away from flammable materials. If you smell gas, cut off the gas supply. After making sure you have turned off the gas supply source, locate the leak and contact an authorized person to fix the problem. To identify gas leaks, never use the flame, but only soapy water or similar products. When not using the appliance, store it in areas away from dust and direct sunlight, in the original packaging or possibly in a plastic bag. Before connecting the gas cylinder, make sure the gasket is installed (between the pressure regulator and the gas cylinder) and in good condition. When replacing a gas cylinder, always put a new gasket between the cylinder and the pressure reducer. Never use the appliance with damaged or worn gaskets. Never use the appliance if it leaks, is damaged, or does not work properly. Inspect the hoses for damage. Never use the appliance with damaged parts.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power: 4 KW

Gas type: propane-butane

Gas press: 30 mbar

Gas consumption: ~300 g/h


USES

This type of gas burner can be used to heat liquids in containers. Any other application or modification of the device is considered improper and significantly increases the risk of an accident. This device can only be used with propane or propane-butane mixture at an outlet pressure of 30 mbar using a pressure regulator.

ASSEMBLY

1. Use the screws to secure the legs/stand
2. If the valve is not mounted on the burner, screw the valve to the end of the burner.
3. If the air ratio control inserts are not fitted at the factory, screw the air control inserts together and mount them into the vent to cover the opening.

1. Burner
2. Valve
3. Metal support



ISTRUZIONI PER L'USO



ATTENZIONE!

Questo tipo di bruciatore può essere utilizzato solo all'aperto o in spazi ben ventilati. Il tubo di alimentazione del gas dovrebbe essere di circa 1,5 m. Non cercare di apportare modifiche all'apparecchio – potresti causare incidenti.

MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE! Non permettere ai bambini di entrare, poiché alcune parti possono raggiungere temperature elevate.

Posiziona sempre il prodotto su una superficie piana.

Usa lontano da materiali infiammabili. Se senti odore di gas, taglia l'alimentazione del gas. Dopo esserti assicurato di aver spento la fonte di fornitura del gas, individua la perdita e contatta una persona autorizzata per risolvere il problema. Per identificare le perdite di gas, non usare mai la fiamma, ma solo acqua saponata o prodotti simili. Quando non usi l'apparecchio, conservalo in zone lontane dalla polvere e dalla luce solare diretta, nella confezione originale o possibilmente in un sacchetto di plastica.

Prima di collegare la bombola del gas, assicurati che la guarnizione sia installata (tra il regolatore di pressione e la bombola del gas) e in buone condizioni. Quando sostituisci una bombola del gas, metti sempre una guarnizione nuova tra la bombola e il riduttore di pressione. Non usare mai l'apparecchio con guarnizioni danneggiate o usurate. Non usare mai l'apparecchio se perde, è danneggiato o non funziona correttamente. Ispeziona i tubi per eventuali danni. Non usare mai l'apparecchio con parti danneggiate.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza: 4 KW

Tipo di gas: propano-butano

Pressa a gas: 30 ore

Consumo di gas: ~300 g/h


UTILIZZI

Questo tipo di bruciatore a gas può essere utilizzato per riscaldare liquidi nei contenitori. Qualsiasi altra applicazione o modifica del dispositivo è considerata impropria e aumenta significativamente il rischio di incidente. Questo dispositivo può essere utilizzato solo con una miscela di propano o propano-butano a una pressione di uscita di 30 mbar utilizzando un regolatore di pressione.

ASSEMBLEA

1. Usare le viti per fissare le gambe/il supporto
2. Se la valvola non è montata sul bruciatore, avvita la valvola all'estremità del bruciatore.
3. Se gli inserti di controllo del rapporto d'aria non sono montati in fabbrica, avvitate insieme gli inserti di controllo aria e montali nella bocchetta per coprire l'apertura.

1. Burner
2. Valvola
3. Supporto metallico



INSTRUCCIONES DE USO



¡ATENCIÓN!

Este tipo de quemador solo puede usarse en exteriores o en espacios bien ventilados. La manguera de suministro de gas debe tener unos 1,5 m. No intentes hacer cambios en el aparato: puedes causar accidentes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



¡ATENCIÓN!

No permitas la entrada de niños, ya que algunas zonas pueden alcanzar temperaturas elevadas. Coloca siempre el producto sobre una superficie plana.

Úsalo lejos de materiales inflamables. Si hueles gas, corta el suministro de gas. Después de asegurarte de que has cerrado la fuente de gas, localice la fuga y contacte con una persona autorizada para solucionar el problema. Para identificar fugas de gas, nunca use la llama, sino solo agua jabonosa o productos similares. Cuando no use el aparato, guárdalo en zonas alejadas del polvo y la luz solar directa, en el embalaje original o posiblemente en una bolsa de plástico.

Antes de conectar el cilindro de gas, asegúrate de que la junta esté instalada (entre el regulador de presión y el cilindro de gas) y en buen estado. Al cambiar una botella de gas, siempre coloca una junta nueva entre el cilindro y el reductor de presión. Nunca uses el aparato con juntas dañadas o desgastadas. Nunca uses el aparato si tiene fugas, se daña o no funciona correctamente. Inspecciona las mangueras para detectar daños. Nunca uses el aparato con piezas dañadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 4 KW

Tipo de gas: propano-butano

Prensa de gas: 30 horas

Consumo de gasolina: ~300 g/h


USOS

Este tipo de quemador de gas puede usarse para calentar líquidos en recipientes. Cualquier otra aplicación o modificación del dispositivo se considera inadecuada y aumenta significativamente el riesgo de accidente. Este dispositivo solo puede usarse con propano o mezcla de propano y butano a una presión de salida de 30 mbar mediante un regulador de presión.

ASAMBLEA

1. Usa los tornillos para asegurar las patas o el soporte
2. Si la válvula no está montada en el quemador, atornille la válvula al extremo del quemador.
3. Si los insertos de control de la relación de aire no están instalados en fábrica, atornille los insertos de control de aire y móntelos en la ventilación para cubrir la abertura.

1. Burner
2. Válvula
3. Soporte metálico



HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK



FIGYELEM!

Ezt a típusú égőt csak szabadban vagy jól szellőztetett helyeken lehet használni. A gázvezető cső körülbelül 1,5 fokos legyen, m.Nu próbáld meg változtatni a készüléken – baleseteket okozhat.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK



FIGYELEM! Ne engedjék be a gyerekeket, mert egyes helyeken a hőmérséklet magas lehet.

Mindig helyezd a terméket egy sík felületre.

Használd távol a gyúlékony anyagoktól. Ha gázszagot érzel, vágd el a gázellátást. Miután megbizonyosodtál róla, hogy kikapcsoltad a gázforrást, keresd meg a szivárgást, és keress fel egy jogosult személyt a probléma megoldásáért. A gázszivárgás felismeréséhez soha ne használd a lángot, csak szappanvizet vagy hasonló termékeket. Amikor nem használod a készüléket, tárd a portól és a közvetlen napfénytől távol lévő helyen, eredeti csomagolásban vagy esetleg műanyag zacskóban.

A gázpalackot csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy a tömítés (a nyomásszabályozó és a gázpalack között) van felszerelve, és jó állapotban van. A gázpalackot cserélő koror mindig tegyél új tömítést a palack és a nyomáscsökkentő közé. Soha ne használd a készüléket sérült vagy kopott tömítéssel. Soha ne használd a készüléket, ha szivárog, sérült vagy nem működik megfelelően. Vizsgáld meg a tömlőket sérülések után. Soha ne használd a készüléket sérült alkatrészekkel.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Teljesítmény: 4 KW

Gáztípus: propán-bután

Gázpréslő: 30 óra

Gázfogyasztás: ~300 g/h


FELHASZNÁLÁS

Ez a típusú gázégő folyadékok melegítésére használható tartályokban. Az eszköz bármilyen más alkalmazása vagy módosítása helytelennek minősül, és jelentősen növeli a baleset kockázatát. Ez az eszköz csak propán vagy propán-bután keverék esetén használható 30 mbar kimeneti nyomás mellett, nyomásszabályozó segítségével.

GYŰLÉS

1. Használd a csavarokat a lábak/állvány rögzítésére
2. Ha a szelep nincs a tűzőre szerelve, csavard a szelepet az égő végére.
3. Ha a gyárban nincs felszerelve a levegőarány-szabályozó betéteket, csavarja össze a levegővezérlő betéteket, és szerelje be őket a szellőzőbe, hogy lefedje a nyílást.

1. Burner
2. Szelep
3. Fém támasz,



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτός ο τύπος καυστήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενους χώρους. Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής αερίου πρέπει να είναι περίπου 1.5 m. Να προσπαθήσετε να κάνετε αλλαγές στη συσκευή – μπορεί να προκαλέσετε ατυχήματα.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Μην επιτρέπετε στα παιδιά να εισέλθουν, καθώς ορισμένα μέρη μπορεί να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες.

Τοποθετείτε πάντα το προϊόν σε επίπεδη επιφάνεια.

Χρησιμοποιήστε το μακριά από εύφλεκτα υλικά. Εάν μυρίσετε αέριο, διακόψτε την παροχή αερίου. Αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την πηγή παροχής αερίου, εντοπίστε τη διαρροή και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο άτομο για να διορθώσετε το πρόβλημα. Για να εντοπίσετε διαρροές αερίου, μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη φλόγα, αλλά μόνο σαπουνόνερο ή παρόμοια προϊόντα. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποθηκεύστε την σε χώρους μακριά από σκόνη και άμεσο ηλιακό φως, στην αρχική συσκευασία ή πιθανώς σε πλαστική σακούλα.

Πριν συνδέσετε τη φιάλη αερίου, βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα είναι τοποθετημένη (μεταξύ του ρυθμιστή πίεσης και της φιάλης αερίου) και σε καλή κατάσταση. Κατά την αντικατάσταση μιας φιάλης αερίου, τοποθετείτε πάντα μια νέα φλάντζα μεταξύ του κυλίνδρου και του μειωτήρα πίεσης. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με κατεστραμμένα ή φθαρμένα παρεμβύσματα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν έχει διαρροή, έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά. Επιθεωρήστε τους εύκαμπτους σωλήνες για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με κατεστραμμένα μέρη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς: 4 KW

Τύπος αερίου: προπάνιο-βουτάνιο

Πρέσα αερίου: 30 ώρες

Κατανάλωση αερίου: ~300 g/h

ΧΡΗΣΕΙΣ

Αυτός ο τύπος καυστήρα αερίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση υγρών σε δοχεία. Οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ή τροποποίηση της συσκευής θεωρείται ακατάλληλη και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με μείγμα προπανίου ή προπανίου-βουτανίου σε πίεση εξόδου 30 mbar χρησιμοποιώντας ρυθμιστή πίεσης.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Χρησιμοποιήστε τις βίδες για να στερεώσετε τα πόδια/βάση
2. Εάν η βαλβίδα δεν είναι τοποθετημένη στον καυστήρα, βιδώστε τη βαλβίδα στο άκρο του καυστήρα.
3. Εάν τα ένθετα ελέγχου αναλογίας αέρα δεν είναι τοποθετημένα στο εργοστάσιο, βιδώστε τα ένθετα ελέγχου αέρα μεταξύ τους και τοποθετήστε τα στον αεραγωγό για να καλύψετε το άνοιγμα.

1. Καυστήρας
2. Βαλβίδα
3. Μεταλλικό στήριγμα



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА



ВНИМАНИЕ!

Този тип котлон може да се използва само навън или в добре проветрени помещения. Газовият маркуч трябва да е около 1.5 m. Не опитайте да направите промени по уреда – може да се причинят инциденти.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ВНИМАНИЕ! Не позволявайте на деца да влизат, тъй като някои части могат да достигнат високи температури.

Винаги поставяйте продукта на равна повърхност.

Използвайте далеч от запалими материали. Ако усетите миризма на газ, прекъснете подаването на газ. След като сте се уверили, че сте изключили източника на газ, намерете теча и се свържете с упълномощено лице за отстраняване на проблема. За да откриете газови течове, никога не използвайте пламъка, а само сапунена вода или подобни продукти. Когато не използвате уреда, съхранявайте го на места, далеч от прах и пряка слънчева светлина, в оригиналната опаковка или евентуално в найлонова торбичка.

Преди да свържете газовия цилиндър, уверете се, че гарнитурата е монтирана (между регулатора на налягането и газовия цилиндър) и е в добро състояние. При смяна на газова бутилка винаги поставяйте нова гарнитура между цилиндъра и редуктора за налягане. Никога не използвайте уреда с повредени или износени гарнитури. Никога не използвайте уреда, ако тече, повреден е или не работи правилно. Проверете маркучите за повреди. Никога не използвайте уреда с повредени части.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощност: 4 KW

Тип газ: пропан-бутан

Газова преса: 30 часа

Разход на газ: ~300 g/h


ПРИЛОЖЕНИЯ

Този тип газова горелка може да се използва за загряване на течности в контейнери. Всяко друго приложение или модификация на устройството се счита за неправилно и значително увеличава риска от инцидент. Това устройство може да се използва само с пропан или пропан-бутан смес при изходно налягане 30 mbar чрез регулатор на налягането.

СГЛОБЯВАНЕ

1. Използвайте винтовете, за да закрепите краката/стойката
2. Ако клапанът не е монтиран на горелката, завийте клапана към края на горелката.
3. Ако вложките за контрол на съотношението на въздуха не са монтирани във фабриката, завийте вложките за контрол на въздуха и ги монтирайте във вентилационния отвор, за да покриете отвора.

1. Горелка
2. Клапан
3. Метална опора



ANLEITUNG



ACHTUNG!

Dieser Brennertyp kann nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwendet werden. Der Gaszufuhrschlauch sollte etwa 1,5 m. lang sein. Versuchen, Änderungen am Gerät vorzunehmen – das kann Unfälle verursachen.

SICHERHEITSMASSNAHMEN



WARNUNG!

Lassen Sie Kinder nicht hinein, da einige Bereiche hohe Temperaturen erreichen können.

Legen Sie das Produkt immer auf eine ebene Oberfläche.

Verwenden Sie sie fern von brennbaren Materialien. Wenn Sie Gas riechen, schalten Sie die Gasversorgung ab. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass Sie die Gasquelle abgeschaltet haben, lokalisieren Sie das Leck und kontaktieren Sie eine autorisierte Person, um das Problem zu beheben. Um Gaslecks zu identifizieren, verwenden Sie niemals die Flamme, sondern nur Seifenwasser oder ähnliche Produkte. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bewahren Sie es an Orten auf, die von Staub und direkter Sonne entfernt sind, in der Originalverpackung oder möglicherweise in einer Plastiktüte.

Bevor Sie die Gasflasche anschließen, stellen Sie sicher, dass die Dichtung (zwischen dem Druckregler und der Gasflasche) eingebaut ist und in gutem Zustand ist. Beim Austausch einer Gasflasche sollten Sie immer eine neue Dichtung zwischen Zylinder und Druckminderer setzen. Verwenden Sie das Gerät niemals mit beschädigten oder abgenutzten Dichtungen. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es undicht, beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert. Überprüfen Sie die Schläuche auf Schäden. Verwenden Sie das Gerät niemals mit beschädigten Teilen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Leistung: 4 kW

Gastyp: Propan-Butan

Gaspresse: 30 Stunden

Gasverbrauch: ~300 g/h


NUTZUNGEN

Dieser Typ von Gasbrenner kann verwendet werden, um Flüssigkeiten in Behältern zu erhitzen. Jede andere Anwendung oder Modifikation des Geräts gilt als unzulässig und erhöht das Unfallrisiko erheblich. Dieses Gerät kann nur mit einer Propan- oder Propan-Butan-Mischung bei einem Auslassdruck von 30 mbar und einem Druckregler verwendet werden.

MONTAGE

1. Benutze die Schrauben, um die Beine/den Stand zu sichern
2. Wenn das Ventil nicht am Brenner montiert ist, schrauben Sie das Ventil am Ende des Brenners fest.
3. Wenn die Luftverhältnisregelungseinsätze nicht ab Werk montiert sind, schrauben Sie die Luftregeleinsätze zusammen und montieren Sie sie in den Auslass, um die Öffnung abzudecken.

1. Burner
2. Ventil
3. Metallstütze



INSTRUCTIONS D'UTILISATION



ATTENTION !

Ce type de brûleur ne peut être utilisé qu'à l'extérieur ou dans des espaces bien ventilés. Le tuyau d'alimentation en gaz doit mesurer environ 1,5 m. Ne essayez de modifier l'appareil – vous pouvez causer des accidents.

MESURES DE SÉCURITÉ



ATTENTION ! N'autorisez pas les enfants à entrer, car certaines zones peuvent atteindre des températures élevées.

Placez toujours le produit sur une surface plane.

Utilisez loin des matériaux inflammables. Si vous sentez une odeur de gaz, coupez l'alimentation en gaz. Après vous être assuré d'avoir coupé la source de gaz, localisez la fuite et contactez une personne autorisée pour résoudre le problème. Pour identifier les fuites de gaz, n'utilisez jamais la flamme, mais uniquement de l'eau savonneuse ou des produits similaires. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, stockez-le dans des endroits à l'abri de la poussière et du soleil direct, dans son emballage d'origine ou éventuellement dans un sac plastique. Avant de connecter la bouteille de gaz, assurez-vous que le joint est installé (entre le régulateur de pression et la bouteille de gaz) et en bon état. Lors du remplacement d'une bouteille de gaz, mettez toujours un nouveau joint entre le barillet et le réducteur de pression. N'utilisez jamais l'appareil avec des joints endommagés ou usés. N'utilisez jamais l'appareil s'il fuit, est endommagé ou ne fonctionne pas correctement. Inspectez les tuyaux pour détecter des dommages. N'utilisez jamais l'appareil avec des pièces endommagées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance : 4 KW

Type de gaz : propane-butane

Pression à gaz : 30 heures

Consommation d'essence : ~300 g/h


UTILISATIONS

Ce type de brûleur à gaz peut être utilisé pour chauffer des liquides dans des contenants. Toute autre application ou modification de l'appareil est considérée comme inappropriée et augmente considérablement le risque d'accident. Cet appareil ne peut être utilisé qu'avec du propane ou un mélange propane-butane à une pression de sortie de 30 mbar en utilisant un régulateur de pression.

ASSEMBLÉE

1. Utiliser les vis pour fixer les pieds/support
2. Si la vanne n'est pas montée sur le brûleur, vissez la vanne à l'extrémité du brûleur.
3. Si les inserts de contrôle du rapport d'air ne sont pas installés en usine, vissez les inserts de contrôle d'air ensemble et montez-les dans la ventilation pour couvrir l'ouverture.

1. Téléphone jetable
2. Valve
3. Support métallique



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



ATENÇÃO!

Este tipo de queimador só pode ser usado no exterior ou em espaços bem ventilados. A mangueira de fornecimento de gás deve ter cerca de 1,5 m. Não tente fazer alterações ao aparelho – pode causar acidentes.

MEDIDAS DE SEGURANÇA



AVISO! Não permita a entrada de crianças, pois algumas partes podem atingir temperaturas elevadas.

Coloque sempre o produto numa superfície plana.

Use longe de materiais inflamáveis. Se sentir cheiro a gás, corte o fornecimento de gás. Depois de garantir que desligou a fonte de gás, localize a fuga e contacte uma pessoa autorizada para resolver o problema. Para identificar fugas de gás, nunca use a chama, mas apenas água com sabão ou produtos semelhantes. Quando não estiver a usar o aparelho, guarde-o em locais afastados do pó e da luz solar direta, na embalagem original ou possivelmente num saco de plástico.

Antes de ligar o cilindro de gás, certifique-se de que a junta está instalada (entre o regulador de pressão e o cilindro de gás) e está em boas condições. Ao substituir um cilindro de gás, coloque sempre uma junta nova entre o cilindro e o redutor de pressão. Nunca use o aparelho com juntas danificadas ou gastas. Nunca use o aparelho se este tiver fugas, danos ou não funcionar corretamente. Inspecione as mangueiras para detetar danos. Nunca use o aparelho com peças danificadas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 4 KW

Tipo de gás: propano-butano

Prensa de gás: 30 horas

Consumo de gás: ~300 g/h

UTILIZAÇÕES

Este tipo de queimador a gás pode ser usado para aquecer líquidos em recipientes. Qualquer outra aplicação ou modificação do dispositivo é considerada inadequada e aumenta significativamente o risco de acidente. Este dispositivo só pode ser usado com propano ou mistura de propano-butano a uma pressão de saída de 30 mbar usando um regulador de pressão.

ASSEMBLEIA

1. Use os parafusos para fixar as pernas/suporte
2. Se a válvula não estiver montada no queimador, aparafuse-a à extremidade do queimador.
3. Se as inserções de controlo da relação de ar não estiverem instaladas de fábrica, aparafusar as inserções de controlo de ar e montá-las na ventilação para cobrir a abertura.

1. Burner
2. Válvula
3. Suporte metálico

